



Morning set



Manuel d'utilisation

ROHS

CE





ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Manuel d'Instructions

Données Techniques

Tension de fonctionnement : 230 V CA

Puissance nominale : 1400 W (Four : 600 W, Cafetière : 500 W,

Cuiseur à œufs: 300 W)

Accessoires :

- Plateau à aliments × 2 : seulement pour la cuisson d'aliments gras ou juteux, ou pour recueillir le jus ou la graisse s'égouttant de l'aliment posé sur la grille
- Grille × 2 : en particulier pour les aliments secs sans égouttage de graisse ou de jus
- Plateau ramasse-miettes : le tirer avec précaution pour enlever les miettes du four
- Pot à café : pour faire du café ou du thé
- Tasse graduée : pour régler la quantité d'eau dans le cuiseur à oeufs en fonction du degré de cuisson des oeufs désiré.
- Couvercle transparent du cuiseur : pour commander la température de cuisson des œufs

Questions nécessitant de l'attention avant utilisation :

1. Ne pas partager la même prise avec d'autres appareils électriques à grande puissance.
2. Ne jamais poser la machine sur une surface inflammable (telle que table en bois, nappe).
3. Doit être utilisé dans un emplacement avec une bonne ventilation.
4. Doit être posé sur une table bien plane et ne peut pas être incliné.
5. Ne pas mettre en fonction s'il ne contient pas d'eau ou d'aliment.
6. Le temps de fonctionnement du mini-four ne doit pas être trop long et dépend des divers types et tailles des aliments.
7. La mise en place de récipients inflammables (tels que des récipients en plastique ou en papier) dans le four est interdite.
8. Ne pas toucher le four avec la main pendant le fonctionnement afin d'éviter de se brûler du fait de la température élevée. Ne pas arroser d'eau pour refroidir le four. Dans le cas contraire, la porte vitrée pourrait se casser en raison du choc thermique.

9. Ne pas tremper la machine dans de l'eau ni dans un liquide quelconque.
Dans le cas contraire, il pourrait se produire un court-circuit ou du fluage.
10. Enlever les étiquettes sur la porte vitrée et l'entonnoir avant utilisation.
11. Vérifier et observer si la soupape d'égouttage au-dessous de l'entonnoir de la cafetière peut entrer et sortir facilement avant utilisation.
12. Vérifier et observer si le capot transparent, le pot à café et le support à œufs sont en parfait état avant utilisation.
13. Nettoyer et ôter la poussière sur l'intérieur du réservoir à eau, le plateau chauffant du cuiseur à œufs, du pot à café, du récipient transparent, du support à œufs, de l'entonnoir et de la tasse graduée avant utilisation.
14. Il est vivement recommandé d'utiliser respectivement pendant plusieurs cycles la cafetière et le cuiseur à œufs sans café moulu ni œufs, et le four doit chauffer plus de 10 minutes avant la PREMIERE utilisation. Le goût "plastique", s'il en existe un, sera éliminée à l'issue de plusieurs cycles de confection de café. De la fumée s'échappant du four lors de la première utilisation est également normale.
15. S'assurer que tous les interrupteurs sont à l'arrêt et que la minuterie du four est sur "ARRET" avant utilisation.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil est hors d'état de fonctionner, il doit être réparé ou remplacé par un agent de maintenance ou une personne qualifiés. Ne jamais réparer vous-même.
17. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour un quelconque dommage causé par un défaut de conformité vis-à-vis de ces instructions ou par une autre utilisation inappropriée ou une manipulation défectueuse .

Nota :

1. Les aliments doivent être posés sur la grille et il est interdit de les placer sur le tube chauffant en quartz quand on utilise le four.
2. Tout aliment gras ou juteux doit être placé sur le plateau à aliments ou sur

une grille au-dessous de laquelle on place un plateau.

3. Quand on met un aliment dans le four ou qu'on l'en retire, l'interrupteur de la minuterie doit être sur "ARRET". Attention à la CHALEUR.
4. On ne peut mettre que du café moulu dans l'entonnoir à café. Le café en grains est interdit.
5. Avant de commencer à faire du café, s'assurer que la verseuse est bien en place sur le plateau de maintien de chaleur.
6. Avant la mise en marche, s'assurer que le cuiseur à œufs et le réservoir d'eau de la cafetière contiennent de l'eau. Eviter un quelconque éclaboussement d'eau sur la coque extérieure de la machine. Essuyer immédiatement l'eau avec un chiffon sec s'il s'est produit un éclaboussement.
7. Ne rien poser sur le carter extérieur de la machine.
8. Quand vous faites du café (l'interrupteur de la cafetière est sur marche), ne pas faire fonctionner ni déplacer l'entonnoir.
9. Il n'est autorisé de toucher les interrupteurs et les poignées que pendant l'utilisation.
10. Quand le cuiseur à œufs est en fonctionnement, ne pas ouvrir le couvercle transparent et maintenir le corps à l'écart du trou du couvercle transparent en raison de la vapeur chaude qui s'en échappe. Quand la cuisson est terminée, ne pas prendre les œufs directement avec la main immédiatement. Le port de gants isolants est vivement recommandé.
11. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
12. Débrancher avant de quitter votre domicile.

Instructions d'emploi :

◆ Mini-four

1. S'assurer que la minuterie est réglée sur "0 " et que le sélecteur thermique est placé sur "ARRET", puis brancher.